DISKOMAT

Reservdelar

Ergoman®
Förspolningsdusch

	Benämning	Artikelnummer	Version
	Indikator plastic plug Blå & Röd	n422 E-1a	1-2
	Kran utan ventil	n422 E-1b	1-2
	Ventilpaket till kran utkastare	522E1a	1-2-3
Duschslang 	Längd = 800 mm	522C *RSK-Nr: 8387165*	1-2-3
	Längd =1000 mm	522D *RSK-Nr: 8387166*	1-2-3
	Längd = 1250 mm	522D2 *RSK-Nr: 8387167*	1-2-3
 *Version 1*	Trycktätningsstift	n422 F *RSK-Nr: 8461494*	1
 Version 2	Trycktätningsstift	n422 F-10 *RSK-Nr: 8461495*	2
	Styrarm och gaffelstycke Gaffelhuvud i stål	n422 G *RSK-Nr: 8387171*	1-2 VA
	Styrarm och gaffelstycke Gaffelhuvud i plast	n422 G2 *RSK-Nr: 8387172*	2 VB
	Tätningssats	n422 J *RSK-Nr: 8461496*	1-2
	Utkastare	522T *RSK-Nr: 8410009*	1-2
	Utkastare utdragbar Längd = 350 - 600 mm	522TA	1-2